

Stadler Form

Viktor

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup wyjątkowego oczyszczacza powietrza „Viktor” z funkcją aromaterapii. Oczyszczacz dostarczy Ci wiele satysfakcji oraz polepszy powietrze w Twoim domu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, także i podczas eksploatacji oczyszczacza „Viktor” wymaga się szczególnej ostrożności w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju obrażeń, oparzeń albo uszkodzeń urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących elementów:

1. Obudowa oczyszczacza
2. Otwierana tylna ścianka urządzenia
3. Kabel zasilający
4. Cynkowa podstawa
5. Przycisk ON/OFF
6. Przycisk wyboru poziomu prędkości
7. Przycisk timera
8. Dioda filtra HPP
9. Przycisk przyciemniania (tryb nocny)
10. Pojemnik na aromat (zapach)
11. Filtr wstępny
12. Filtr HPPTTM
13. Filtr węglowy
14. System blokujący filtr HPP

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją w razie konieczności wrócenia do niej.
- Stadler Form nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa.

- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego, w celach opisanych w instrukcji. Nieautoryzowane użycie bądź modyfikacje techniczne mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.
- Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, dzieci oraz osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków mogą używać urządzenia tylko i wyłącznie pod nadzorem.
- Należy podłączyć kabel zasilający do prądu zmiennego. Należy spojrzeć na informacje o napięciu na urządzeniu.
- Nie należy stosować uszkodzonego kabla zasilającego.
- Należy zwrócić uwagę, czy kabel zasilający nie styka się z ostrymi krawędziami i czy nie zaplącze się z innymi kablami.
- Nie należy wyjmować wtyczki z kontaktu mokrymi rękami.
- Nie należy używać oczyszczacza w bezpośredniej bliskości z wanną, prysznicem albo basenem (minimalna odległość 3 metry). Należy umiejscowić urządzenie w taki sposób, by osoba biorąca kąpiel nie mogła go dotknąć.
- Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła bądź ognia. Nie należy narażać kabla zasilającego na ciepło, na przykład z żelazka lub grzejnika. Należy chronić kabel zasilający przed olejem.
- Należy zwrócić uwagę, czy urządzenie jest ustawione poprawnie dla zapewnienia wysokiej stabilności podczas działania. Należy się upewnić, czy nikt nie potknie się o kabel zasilający.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy je chronić przed zachlapaniem.
- Nie należy przechowywać ani używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie należy trzymać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Opis funkcji

Filtr wstępny

Filtr wstępny eliminuje większe cząsteczki kurzu i zanieczyszczenia z powietrza zabezpieczając w ten sposób filtr HPP przed zabrudzeniami oraz pozwala na optymalne jego działanie. W razie potrzeby filtr wstępny można odkurzyć. Z biegiem czasu materiał, z którego został wykonany filtr może ulec zużyciu, dlatego filtr należy wymieniać co 6 miesięcy.

Filtr HPP™

Filtr HPP™ jest sercem oczyszczacza. Przez filtr HPP przechodzą wszelkie wirusy, bakterie, drobinki kurzu, pyłki oraz grzyby. Jego wysoka skuteczność jest zapewniona przez użycie bardzo silnego pola magnetycznego.

Filtr węglowy

Filtr węglowy pochłania wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy oraz dym papierosowy. Filtr węglowy powinien być wymieniany co 6 miesięcy, w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza przez nieprzyjemne zapachy czy dym papierosowy. Jeśli nieprzyjemne zapachy nie są eliminowane przed zakończeniem okresu 6 miesięcy, jest to znak, że filtr trzeba wymienić szybciej.

Funkcja aromaterapii

W pojemniku na aromat (zapach) należy umieścić nie więcej niż 1-2 krople aromatu. Oczyszczacz pozwala na optymalne rozprowadzenie aromatu (zapachu) w pomieszczeniu.

Uwaga: pod żadnym pozorem nie należy używać więcej niż 1-2 krople aromatu (zapachu), gdyż zbyt duża ilość może doprowadzić do uszkodzenia plastiku oraz do nieprawidłowego działania urządzenia. Dopóki aromat będzie wyczuwalny w powietrzu, nie należy dodawać go więcej. Po każdym użyciu aromatu albo przy zmianie zapachu, należy dobrze umyć pojemnik.

Poziomy prędkości

Oczyszczacz posiada 5 różnych poziomów prędkości w zależności od potrzeb:

- Poziom 1 bardzo cichy – najlepiej używać w nocy, na przykład w sypialniach
- Poziom 2 cichy – najlepiej używać w sypialniach oraz mniejszych pomieszczeniach
- Poziom 3 dla stałej pracy w ciągu dnia, w mniejszych pomieszczeniach (25m²)
- Poziom 4 dla stałej pracy w ciągu dnia, w większych pomieszczeniach (do 50m²)
- Poziom 5 wysoka prędkość - dla szybkiego oczyszczenia powietrza

Timer

Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 2, 4 albo 8 godzin. Idealne rozwiązanie podczas nieobecności w domu. Urządzenie może być również używane bez włączania timera dla stałego oczyszczania powietrza w pomieszczeniu.

Tryb nocny

Intensywność diod można zredukować poprzez włączenie przycisku przyciemniania. Tryb nocny można wyłączyć naciskając przycisk jeszcze raz.

Instrukcja użytkowania

1. Oczyszczacz powietrza należy umieścić na płaskiej powierzchni w wybranym pomieszczeniu. Należy podłączyć kabel zasilający (3) do kontaktu.
2. Następnie należy otworzyć tylną ściankę oczyszczacza (2) przyciskając ją. Usunąć ochronną osłonę na filtrze węglowym (13). Należy zwrócić uwagę, czy system blokujący filtr HPP (14) jest w pozycji poziomej (jak na rysunku).
3. Należy włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF (5).
4. Następnie należy wybrać poziom prędkości oczyszczania powietrza przy pomocy przycisku wyboru poziomu prędkości (6) (1 niebieska dioda – poziom 1; 2 niebieskie diody – poziom 2; itd.).
5. Przy pomocy timera można ustawić czas, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie. W tym celu należy nacisnąć przycisk timera (7). Następnie wybrać, po jakim czasie urządzenie ma się wyłączyć: 2, 4 albo 8 godzin. Bez naciskania przycisku timera, urządzenie będzie pracowało nieprzerwanie.
6. Jeśli diody świecą zbyt jasno (na przykład w sypialni), należy nacisnąć przycisk trybu nocnego (9) w celu zmniejszenia intensywności diod. Tryb nocny można wyłączyć naciskając przycisk jeszcze raz.
7. Oczyszczacz powietrza Viktor może być używany w celu rozprawdzania aromatów w pomieszczeniu. Należy być bardzo oszczędnym w używaniu aromatów, gdyż zbyt duża ilość może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. By użyć aromat, należy wyciągnąć pojemnik na aromat (10). Należy umieścić nie więcej niż 2-3 krople aromatu w pojemniku, a następnie włożyć pojemnik w odpowiednie miejsce. Przy zmianie aromatu, pojemnik należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Czyszczenie filtra

Przed każdym oddaniem urządzenia do naprawy oraz po każdym użyciu, oczyszczacz należy wyłączyć oraz wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w całości w wodzie (niebezpieczeństwo śpięcia elektrycznego).

- Zewnętrzne powierzchnie urządzenia należy jedynie przeczyszczyć wilgotną ściereczką i dobrze wysuszyć.
- Filtr wstępny można wyczyścić przy pomocy odkurzacza. Filtr ten powinien być wymieniany co 6 miesięcy.

- Wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie, drobinki kurzu, pyłki czy grzyby gromadzą się na filtrze HPP. Filtr ten należy myć pod bieżącą, zimną wodą co najmniej co 2 miesiące. Należy zwrócić uwagę na informacje odnośnie czyszczenia filtra HPP na jego lewej stronie. Należy przestrzegać okresów czyszczenia filtra.
- Filtra węglowego nie można czyścić. Należy go wymieniać co 6 miesięcy. Na filtrze znajduje się specjalne miejsce do wpisania daty zakupu filtra. Po upływie 6 miesięcy od tej daty, należy wymienić filtr węglowy oraz filtr wstępny. Filtry są dostępne w punkcie, w którym został zakupiony oczyszczacz powietrza „Viktor”.

Naprawy/Utylizacja

- Wszystkie naprawy muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, gdy wtyczka jest uszkodzona.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia. Nie należy demontować części oczyszczacza.
- Nie należy wyrzucać elektrycznych części urządzenia do kosza na śmieci . Należy skorzystać z komunalnych punktów do tego przeznaczonych. Należy zorientować się wcześniej, gdzie takie punkty są zlokalizowane.
- Jeśli elektryczne części urządzenia zostaną wyrzucone bezmyślnie, niebezpieczne substancje mogą się przedostać do wód gruntowych, następnie do łańcucha pokarmowego albo zatruć florę i faunę na wiele lat.
- Jeśli jest potrzeba wymiany urządzenia na nowe, Twój sprzedawca jest zobligowany do zabrania nie działającego urządzenia w celach utylizacji.

Dane techniczne

Moc (5 poziomów prędkości)	10-34 W
Wymiary	196 x 451 x 246 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Waga (pustego urządzenia)	5.5 kg
Timer	2h, 4h, 8h
Poziom hałasu	mniej niż 26dB(A)
Zgodne z regulacjami Unii Europejskiej: CE/WEE/RoHS	

Wszelkie prawa do modyfikacji technicznych zastrzeżone.

Gwarancja

Warunki gwarancji określone są przez przedstawiciela w Polsce odrębną Kartą Gwarancyjną.