Jack


Instrukcja obsługi



ENERGY SAVING PRODUCT
PROTECTS THE ENVIRONMENT

Stadler Form®


Jack



Napełnianie zbiornika wody



1. Wyjąć zbiornik wody



2. Odkręcić pokrywę zbiornika



3. Wlać wodę



4. Włożyć zbiornik z powrotem

Wkładanie kostki z jonami srebra, Ionic Silver Silver Cube™



2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY • 2 ANNÉES GARANTIE • 2 JAAR GARANTIE •

Gratulujemy!

Dziękujemy za wybór naszego nadzwyczajnego nawilżacza powietrza JACK. Da on wiele radości i polepszy jakość powietrza w pomieszczeniu.

Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, należy dochować szczególnej staranności, by uniknąć obrażeń, pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Dlatego przed uruchomieniem urządzenia prosimy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa na urządzeniu.

Opis urządzenia
Urządzenie składa się z następujących elementów:
1. Dwudrożny wylot mgły wodnej
2. Zbiornik wody (5l) z wbudowanym uchwytem do przenoszenia
3. Wkład eliminujący wapń i bakterie
4. Wyświetlacz
5. Pokrywa zbiornika wody
6. Główna obudowa
7. Element obsługowy
8. Przycisk włącznika/wyłącznika/tryb nocny
9. Przycisk stopnia mocy
10. Przycisk wilgotności powietrza
11. Przycisk wstępnego podgrzewania
12. Kostka z jonami srebra

klima-sklep.pl

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechować do wykorzystania w przyszłości, a w razie przekazania lub sprzedaży urządzenia należy ją do niego dołączyć.

- Firma Stadler Form nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego i do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz zmiany techniczne w urządzeniu mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia.
- To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo o niewystarczającym doświadczeniu i/ lub wiedzy; chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią pouczone o sposobie obsługi urządzenia.
- Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem w celu zagwarantowania, że nie bawią się urządzeniem.
- Przewód zasilający urządzenia należy podłączać wyłącznie do gniazda prądu przemiennego. Należy przestrzegać danych o napięciu zasilania, znajdujących się na urządzeniu.
- Nie używać uszkodzonych przedłużaczy.
- Przewód zasilający nie może stykać się z ostrymi krawędziami ani nie może być zaciśnięty. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający, aby wyjąć wtyk z gniazda ani nie wyjmować wtyku z gniazda mokrymi rękoma.
- Nie ustawiać tego nawilżacza powietrza w bezpośredniej bliskości wanien, pryszniców ani basenów – zachować odstęp co najmniej 3 metrów. Urządzenie ustawić w taki sposób, aby nie można go było dotknąć podczas przebywania w wannie.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Przewód zasilający nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie ciepła, jak gorące płyty kuchenne, rozgrzane żelazka lub grzejniki. Przewód zasilający chronić przed kontaktem z olejem.
- Dopilnować, by urządzenie podczas pracy znajdowało się w stabilnym położeniu. Kabel zasilający prowadzić tak, by nie można było się o niego potknąć.
- Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wodą rozbryzgową.
- Nie przechowywać ani nie używać urządzenia na otwartej przestrzeni.
- Urządzenie przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci (zapakować).

Przed pierwszym uruchomieniem: Wkład filtracyjny i twardość wody

Żywotność wkładu filtracyjnego zależy od twardości wody. Za pomocą dostarczonego paska testowego (dołączonego do instrukcji w języku angielskim) można sprawdzić twardość wody (paski testowe są przyklejone na odwrocie instrukcji w języku angielskim).
1. Pasek testowy zanurzyć na 1 sekundę w wodzie.
2. Po upływie ok. 1 minuty wynik jest widoczny na pasku testowym. Niektóre z zielonych pól zmienią kolor na różowy. Twardość wody odpowiada liczbie różowych pól.
Przykład: przy trzech różowych polach woda ma stopień twardości “3”.

Różowe pola	Twardość wody	Twardość wody (°dH)	Wkład wystarczy na (przy 6 litrach / dobę)	
0/1	Miękka	Od 4°dH	60 dni	ca. 360 l
2	Średnio twarda	Od 7°dH	30 dni	ca. 180l
3	Raczej twarda	Od 14°dH	20 dni	ca. 120l
4	Bardzo twarda	Od 21°dH	10 dni	ca. 60l

W przypadku wody o twardości powyżej 21 °dH nie zalecamy stosowania ultradźwiękowego nawilżacza powietrza. Zalecamy wówczas nawilżanie powietrza za pomocą nawilżacza pracującego na zasadzie odparowania (np. nawilżacza Oskar firmy Stadler Form).

Urządzenie działa poprawnie tylko z nieprzetworzoną wodą. Nie stosować w instalacjach do demineralizacji i w wymiennikach jonowych.W nawilżaczu Jack można jednak stosować wodę z systemu do oczyszczania wody pitnej (np. Brita). W razie braku pewności co do jakości lub składu chemicznego wody, należy skontaktować się z administratorem domu lub dostawcą wody.

Wskazówka

Działanie wkładu można sprawdzić za pomocą prostego testu – w strefie wydobywania się mgły wodnej należy umieścić na kilka sekund małe lusterko. Jeżeli na lusterku osadzi się biały nalot (wapień), wkład należy wymienić.

Uruchomienie / obsługa

1. Ustawić nawilżacz w wybranym miejscu, na różnym podłożu. Zwrócić uwagę, by urządzenie nie stało na podłożu wrażliwym na wilgoć oraz by w pobliżu nie znajdowały się wrażliwe na wilgoć urządzenia lub meble. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
2. Napełnić wodą zbiornik (2). Zbiornik umieścić w urządzeniu. Ważne: nie przenosić urządzenia, gdy jest ono napełnione wodą. Woda mogłaby przedostać się do układów elektronicznych urządzenia.
3. Na koniec można uruchomić urządzenie, naciskając przycisk włącznika/wyłącznika/tryb nocny (8). Następnie na wyświetlaczu (4) zostanie wyświetlona aktualna wilgotności powietrza. Jeżeli na wyświetlaczu widoczne jest “no”, w urządzeniu nie ma wody. W takim przypadku należy napełnić zbiornik (2) wodą.
4. Przez wielokrotne naciskanie przycisku stopnia mocy (9) można zmieniać wydajność nawilżania w ramach trzech poziomów, zależ- nie od upodobań.
5. Przez naciśnięcie przycisku wilgotności powietrza (10) można ustawić względną wilgotność powietrza pomiędzy 40 a 70%. Nawilżacz powietrza wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionej względnej wilgotności powietrza. Jeżeli nawilżacz ma pracować w trybie ciągłym, można wybrać funkcję “co”.
6. Za pomocą przycisku (11) można włączyć podgrzewanie wstępne. Woda jest wówczas podgrzewana do temperatury ok. 80°C, a nawilżacz osiąga najwyższą wydajność. Kropka w prawym dolnym rogu wyświetlacza (4) informuje o tym, czy podgrzewanie jest włączone, czy nie.
7. Gdy na wyświetlaczu (4) widoczny jest komunikat “no”, należy napełnić zbiornik wodą. W tym celu należy wyjąć zbiornik (2) i na- pełnić go wodą wodociągową. Po włożeniu zbiornika na miejsce nawilżacz automatycznie wznowi pracę.
Wskazówka: jeżeli na urządzeniu lub wokół niego gromadzą się krople wody (lub inne ślady wilgoci), chodzi o skondensowaną parę wodną z urządzenia. Oznacza to, że powietrze nie jest w stanie wchłonąć wilgoci z nawilżacza powietrza. Należy wówczas zmniejszyć intensywność nawilżania, aż krople wody przestaną być widoczne.

Klima-Shop.pl

Czyszczenie

Przed każdą konserwacją i po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda.
Uwaga: nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia).
• Do czyszczenia z zewnątrz używać wilgotnej ściereczki, następnie wytrzeć do sucha.
• W celu oczyszczenia wnętrza wyjąć zbiornik na wodę (2), wylot pary wodnej (1) i kostkę srebra (12). Membranę ultradźwiękową można teraz oczyścić jednym z dostępnych w handlu preparatów do usuwania kamienia. Jeżeli nie wszystkie osady zostaną usunięte, membranę można oczyścić za pomocą pędzelka (przednia lub tylna strona). Nie wolno czyścić membrany przez skrobanie ostrymi przedmiotami. W przypadku uporczywie utrzymujących się osadów zalecamy kilkakrotne czyszczenie preparatem do usuwania kamienia. Po usunięciu kamienia wypłukać dolną część, następnie dokładnie osuszyć.
• Zbiornik na wodę można oczyścić przez przepłukanie ciepłą wodą. Jeżeli są w nim ślady osadów kamienia, można także użyć preparatu do usuwania kamienia. Następnie dokładnie wypłukać zbiornik wodą wodociągową i wysuszyć go.

Kostka z jonami srebra

Kostka z jonami srebra (12) poprzez ciągłą emisję jonów srebra zapobiega powstawaniu w nawilżaczu zarodków i bakterii. Za stosowanie kostki z jonami srebra zapewnia higieniczny klimat w pomieszczeniu. Czas działania kostki wynosi jeden rok. Dlatego zalecamy wymianę kostki w każdym nowym sezonie użytkowania urządzenia. Kostka z jonami srebra działa w kontakcie z wodą w urządzeniu, także wówczas, gdy samo urządzenie nie pracuje

.

Naprawy / usuwanie

• Naprawy urządzeń elektrycznych (wymiana przewodu zasilającego) mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów. W razie nieprawidłowo wykonanej naprawy gwarancja wygasa i nie przysługują żadne roszczenia.
• Nigdy nie należy eksploatować urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyk są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie, gdy upadło lub zostało w inny sposób uszkodzone (rysy / pęknięcia na obudowie).
• Nie ingerować żadnymi przedmiotami we wnętrze urządzenia.
• Zużyte urządzenie należy uczynić niezdatnym do użytku (prze- ciąć przewód zasilający) i oddać do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać z odpadami domowymi, ale oddawać je w lokalnych punktach zbiórki. Informacje o lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych. Gdy urządzenia elektryczne są usuwane w sposób niekontrolowany, niebezpieczne substancje mogą dostać się do wód gruntowych, a tym samym do łańcuchapokarmowego lub na lata zatruć florę i faunę. W przypadku za- kupu nowego urządzenia, sprzedawca ma obowiązek co najmniej bezpłatnie przyjąć zużyte urządzenie do utylizacji.

klima-sklep.pl

Charakterystyka

Napięcie znamionowe:	220-240V, 50 Hz
Moc znamionowa:	38W bez podgrzewania (115-135W z podgrzewaniem)
Wymiary:	230 mm x 316 mm x 165 mm (szer. x wys. x dł.)
Pojemność zbiornika na wodę:	5 l
Masa:	ok. 3,2 kg
Głośność:	< 29 dB(a)
Zgodność z przepisami UE:	UE CE/WEEE/RoHS

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

Gwarancja

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Szczegóły w dołączonej karcie gwarancyjnej.



Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można wyrzucać urządzenia i łączyć z innymi odpadami zwykłymi. Zużyte urządzenie można zostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego, lub przekazać do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.

CE