

Stadler Form

Tom

Oczyszczacz powietrza z funkcją
nawilżania

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup wyjątkowego oczyszczacza powietrza „Tom” z funkcją nawilżania powietrza. Oczyszczacz dostarczy Ci wiele satysfakcji oraz polepszy powietrze w Twoim domu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, także i podczas eksploatacji oczyszczacza „Tom” wymaga się szczególnej ostrożności w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju obrażeń, oparzeń albo uszkodzeń urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących elementów:

1. Pokrywa zbiornika na wodę
2. Zbiornik na wodę (6 litrów) z rączką
3. Zakrętka zbiornika na wodę
4. Wlot powietrza
5. Wylot powietrza
6. Filtry wlotu powietrza
7. Pływak
8. Ionic Silver Cube (kostka antybakteryjna z jonami srebra)
9. Pojemnik na aromat (zapach)
10. Zestaw talerzy nawilżających
11. Silnik talerzy nawilżających
12. Wanienska na wodę z talerzami nawilżającymi
13. Wentylator
14. Panel sterowania
15. Wyświetlacz
16. Przednia pokrywa (na magnesach)
17. Obudowa oczyszczacza
18. Kabel zasilający

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją w razie konieczności wrócenia do niej.

- Stadler Form nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego, w celach opisanych w instrukcji. Nieautoryzowane użycie bądź modyfikacje techniczne mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.
- Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, dzieci oraz osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków mogą używać urządzenia tylko i wyłącznie pod nadzorem.
- Należy podłączyć kabel zasilający do prądu zmiennego. Należy spojrzeć na informacje o napięciu na urządzeniu.
- Nie należy stosować uszkodzonego kabla zasilającego.
- Należy zwrócić uwagę, czy kabel zasilający nie styka się z ostrymi krawędziami i czy nie zaplącze się z innymi kablami.
- Nie należy wyjmować wtyczki z kontaktu mokrymi rękami.
- Nie należy używać oczyszczacza w bezpośredniej bliskości z wanną, prysznicem albo basenem (minimalna odległość 3 metry). Należy umiejscowić urządzenie w taki sposób, by osoba biorąca kąpiel nie mogła go dotknąć.
- Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła bądź ognia. Nie należy narażać kabla zasilającego na ciepło, na przykład z żelazka lub grzejnika. Należy chronić kabel zasilający przed olejem.
- Należy zwrócić uwagę, czy urządzenie jest ustawione poprawnie dla zapewnienia wysokiej stabilności podczas działania. Należy się upewnić, czy nikt nie potknie się o kabel zasilający.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy je chronić przed zachlapaniem.
- Nie należy przechowywać ani używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie należy trzymać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcja użytkowania

1. Oczyszczacz powietrza należy umieścić na płaskiej powierzchni w wybranym pomieszczeniu. Należy podłączyć kabel zasilający (18) do kontaktu.
2. Następnie należy ściągnąć pokrywę zbiornika na wodę oraz nappełnić zbiornik wodą aż do wyznaczonego punktu (6 litrów). Włożyć zbiornik do urządzenia.

Uwaga: Nigdy nie należy transportować urządzenia z pełnym zbiornikiem wody. W przeciwnym razie, woda może się wydostać na zewnątrz.

3. Należy włączyć oczyszczacz naciskając środkowy przycisk (on/off) na panelu sterowania (14). Wyświetlacz (15) powinien się zaświecić oraz urządzenie powinno zacząć działać. Jeśli zaświeci się czerwona lampka na wyświetlaczu (15), oznacza to, że w urządzeniu nie ma wody i należy ją uzupełnić.
4. Wydajność nawilżania zależy od prędkości wentylatora (13). Do wyboru są 4 poziomy prędkości wentylatora: należy nacisnąć symbol wentylatora na panelu sterowania (14), by wybrać żadaną prędkość (niska, średnia, wysoka, turbo).
5. Żądany poziom wilgotności powietrza (od 40% do 75% oraz praca ciągła – symbol „Co”) można wybrać w następujący sposób: należy nacisnąć symbol wilgotności powietrza (%) na panelu sterowania (14) i wybrać żądany poziom wilgotności powietrza naciskając symbol % kilkakrotnie (symbol % błyska podczas ustawiania). Kilka sekund po ustawieniu, na wyświetlaczu ukaże się aktualny zmierzony poziom wilgotności powietrza.

Uwaga: Jeśli żądany poziom wilgotności zostanie osiągnięty, wartość wilgotności powietrza zacznie mrugać na wyświetlaczu (15) oraz urządzenie wyłączy się. Poziom wilgotności powietrza jest mierzony co około 30 minut (w tym celu wentylator będzie chodził przez 1-2 minuty). Jeśli poziom wilgotności powietrza spadnie poniżej ustawionego żadanego poziomu, urządzenie włączy się automatycznie.

6. Tryby „M”: urządzenie wyposażone jest w trzy wstępnie zaprogramowane tryby: czyszczenie (clean), automatyczny (auto) oraz przyciemnianie wyświetlacza (sleep). Tryby mogą być zmieniane poprzez naciśnięcie symbolu „M” na wyświetlaczu (15).

Clean: ten tryb jest idealny podczas czyszczenia oraz odkamieniania urządzenia. Talerze nawilżające pracują, ale wentylator jest wyłączony, także powietrze z urządzenia nie przedostaje się do pomieszczenia.

Auto: oczyszczacz utrzymuje stałą wilgotność powietrza automatycznie na poziomie 45%. Im niższa aktualna wilgotność powietrza, tym szybszy poziom prędkości wentylatora, na którym automatycznie jest ustawiony (na przykład: poniżej 35% - poziom III, od 35% do 40% - poziom II, od 40% do 45% - poziom I).

Sleep: ten tryb jest idealny w nocy. Poziom jasności wyświetlacza jest zredukowany do minimum oraz poziom wilgotności powietrza jest ustawiony stale na 45%. Szybkość wentylatora (wydajność nawilżania) jest ustawiona na najniższy poziom.

Timer: oczyszczacz wyposażony jest również w funkcję timera (1–8h). By aktywować funkcję timera, należy nacisnąć symbol czasu na panelu sterowania (14)

oraz wybrać żądany czas pracy urządzenia (1-8h albo „Co” dla pracy ciągłej). Urządzenie wyłączy się automatycznie po wybranym czasie.

7. Oczyszczacz powietrza Tom może być używany w celu rozprowadzania aromatów w pomieszczeniu. Należy być bardzo oszczędnym w używaniu aromatów, gdyż zbyt duża ilość może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. By użyć aromatu, należy wyciągnąć pojemnik na aromat (9). Należy umieścić nie więcej niż 1-2 krople aromatu w pojemniku, a następnie włożyć pojemnik w odpowiednie miejsce. Aromat bądź zapach pod żadnym pozorem nie może być dodawany bezpośrednio do wody w zbiorniku.

Wskazówka: Przy zmianie aromatu, pojemnik należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

8. Gdy na wyświetlaczu (15) pojawi się symbol braku wody (na czerwono), to znaczy, że należy dolać wody. W tym celu, należy wyciągnąć zbiornik na wodę (2) oraz ją uzupełnić. Po włożeniu zbiornika z wodą do urządzenia, oczyszczacz automatycznie po kilku sekundach zacznie działać.
9. Istnieje również możliwość uzupełnienia wody podczas pracy oczyszczacza. W tym celu należy wyciągnąć zbiornik i uzupełnić go wodą. Urządzenie będzie nadal pracowało bez zbiornika z wodą przez około 10-15 minut przy użyciu wody pozostałej w wanience urządzenia. Przy włożeniu zbiornika z wodą podczas tego okresu, oczyszczacz będzie działał bez przerwy.

Czyszczenie

Przed każdym oddaniem urządzenia do naprawy oraz po każdym użyciu, oczyszczacz należy wyłączyć oraz wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Przed czyszczeniem urządzenia, kabel zasilający (18) musi być odłączony.

Uwaga: Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w całości w wodzie (niebezpieczeństwo spięcia elektrycznego).

- By wyczyścić urządzenie z zewnątrz, należy je przetrzeć wilgotną szmatką i wysuszyć.
- By wyczyścić urządzenie wewnątrz, należy zdjąć pokrywę zbiornika na wodę (1) oraz wyciągnąć zbiornik (2). Następnie zdjąć z magnesów przednią pokrywę oczyszczacza (16) obiema rękami. Wanienka na wodę z talerzami nawilżającymi (12) może być teraz wyciągnięta (ciągnąc do siebie dolną część wanienki).

- Wanienkę (12) oraz zbiornik na wodę (2) należy czyścić co 2 tygodnie. Wanienkę należy wyczyścić przy pomocy szczotki. Przy widocznym osadzie kamienia, wanienkę należy odkamienić przy pomocy dostępnego na rynku odkamieniacza i spłukać dobrze wodą. Zbiornik na wodę należy spłukać gorącą wodą. Przy widocznym osadzie kamienia, zbiornik również można odkamienić przy pomocy dostępnego na rynku odkamieniacza, następnie dobrze spłukać oraz wysuszyć.
- Talerze nawilżające należy czyścić co 4 tygodnie: w tym celu należy wylać wodę pozostałą w wanience (12). Wlać dostępny na rynku odkamieniacz aż do górnego poziomu pływaką w wanience (12). Złożyć urządzenie (zbiornik na wodę nie musi być włożony) i ustawić tryb „Clean” (patrz również punkt 6 w rozdziale „Instrukcja użytkowania”) w zależności od stopnia zakamienienia.

Uwaga: wentylator w trybie „Clean” jest wyłączony, talerze nawilżające (10) obracają się, czyszcząc się w ten sposób w odkamieniaczu. Powietrze z urządzenia nie przedostaje się do pomieszczenia.

Ionic Silver Cube™ (kostka antybakteryjna z jonami srebra)

Ionic Silver Cube™ (8) dzięki swojej opatentowanej technologii zapobiega rozwojowi bakterii czy zarasków w oczyszczaczu z powodu ciągłego uwalnianiu jonów srebra. Stosowanie kostki antybakteryjnej z jonami srebra prowadzi do uzyskania higienicznie czystego powietrza w pomieszczeniu. Ionic Silver Cube powinien być stosowany maksymalnie przez jeden sezon i wymieniany na początku każdego następnego sezonu grzewczego. Kostka antybakteryjna zaczyna działać przy pierwszym kontakcie z wodą oraz działa nawet gdy urządzenie jest wyłączone.

Naprawy/Utylizacja

- Wszystkie naprawy muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, gdy wtyczka jest uszkodzona.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia. Nie należy demontować części oczyszczacza.

- Nie należy wyrzucać elektrycznych części urządzenia do kosza na śmieci . Należy skorzystać z komunalnych punktów do tego przeznaczonych. Należy zorientować się wcześniej, gdzie takie punkty są zlokalizowane.
- Jeśli elektryczne części urządzenia zostaną wyrzucone bezmyślnie, niebezpieczne substancje mogą się przedostać do wód gruntowych, następnie do łańcucha pokarmowego albo zatruć florę i faunę na wiele lat.
- Jeśli jest potrzeba wymiany urządzenia na nowe, Twój sprzedawca jest zobligowany do zabrania nie działającego urządzenia w celach utylizacji.

Dane techniczne

Napięcie	230V / 50Hz
Moc	19 W
Wymiary	380 x 460 x 225 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Waga (pustego urządzenia)	8.8 kg
Pojemność zbiornika	6 l
Poziom hałasu	mniej niż 29 dB(A)
Zgodne z regulacjami Unii Europejskiej: CE	

Wszelkie prawa do modyfikacji technicznych zastrzeżone.

Gwarancja

Warunki gwarancji określone są przez przedstawiciela w Polsce odrębną Kartą Gwarancyjną.

